

ZE 25 light



ZE 25[®] Light



Scatola completa

- Forbice elettronica
- 2 batterie
- Carica batteria
- Utensili per manutenzione
- Manuale istruzioni

Box complete

- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Caja completa

- Tijeras
- 2 baterías
- Cargador de batería
- Herramientas de mantenimiento
- Manual de instrucciones

ZE 25 Light

Dati tecnici	Technical data	Datos técnicos	
Diametro di taglio massimo	Maximum cutting diameter	Diámetro máximo de corte	Ø 25 mm
Posizioni di apertura lama	Blade opening positions	Posiciones de apertura de la hoja	2 (15-25 mm)
Peso (senza batteria)	Weight (without battery)	Peso (sin batería)	630 gr
Taglio progressivo	Progressive cut	Corte progresivo	✓
Display LCD	Display LCD	Display LCD	no
Batteria consigliata	Recommended battery	Batería recomendada	14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah
Indicatore di carica batteria	Battery charge indicator	Indicador de carga de la batería	✓
N° di batterie incluse	No. of batteries included	No de baterías incluidas	2
Autonomia media della batteria	Autonomy battery life	Autonomía media de la batería	2~3 h
Tempo di ricarica batteria	Battery charging time	Tiempo de recarga de la batería	1.5~2 h

Scatola completa
Box complete
Caja completa

Cod. 2060595

Batteria 14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah
14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah battery
Batería 14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah



W
235 g

Cod. 5444349



ZE 25 light



Boîte complète

- Sécateur électronique
- 2 batteries
- Chargeur
- Outils d'entretien
- Manuel d'emploi

Box complete

- Electronic pruning shear
- 2 batteries
- Battery charger
- Maintenance tools
- Instruction manual

Komplette Schachtel

- Elektronische Schere
- 2 Akkus
- Ladegerät
- Wartungswerkzeuge
- Bedienungsanleitung

ZE 25[®] Light



Données techniques

Technical data

Technische Daten

ZE 25 Light

Données techniques	Technical data	Technische Daten	ZE 25 Light
Diamètre de coupe maximum	Maximum cutting diameter	Maximaler Schnittdurchmesser	Ø 25 mm
Positions d'ouverture de la lame	Blade opening positions	Öffnungspositionen der Klingen	2 (15-25 mm)
Poids (sans batterie)	Weight (without battery)	Gewicht (ohne Akku)	630 gr
Coupe progressive	Progressive cut	Progressiver Schnitt	✓
affichage LCD	Display LCD	LCD Anzeige	no
Batterie recommandée	Recommended battery	Empfohlener Akku	14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah
Indicateur de charge de la batterie	Battery charge indicator	Akku-Ladeanzeige	✓
Nombre de piles incluses	No. of batteries included	Anzahl der enthaltenen Akkus	2
Durée de vie moyenne de la batterie	Autonomy battery life	Durchschnittliche Akkulaufzeit	2~3 h
Temps de recharge de la batterie	Battery charging time	Akkuladezeit	1~1,5 h

Boîte complète
 Box complete
 Komplette Schachtel

Cod. 2060595

Batterie 14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah
 14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah battery
 14,4 V (16,8 V Max) - 2 Ah Akku



235 g

Cod. 5444349

